

Förenklad manual – Lampster Pannlampa 15 000 LM

Laddning

- Anslut batteripaketet till laddaren och sätt laddaren i ett vägguttag.
- Rött ljus = laddning, grönt ljus = fulladdat (cirka 9 timmar).

Ljussättning & styrning

- Ljusstyrka: 3 % → 10 % → 30 % → 60 % → 80 % → 100 %.
- Dubbelklick för högsta ljusläge.
- Dubbelklick igen för blinkläge.
- Håll inne 2 sek för avstängning (lampan minns senaste nivå).

Batteriindikator

- Grönt ljus över 6,5 V.
- Rött ljus under 6,5 V (låg batterinivå).
- Automatisk avstängning under 5,5 V.

Sele/Väska

- Justera banden för komfort.
- Placera batteripaketet i ryggfacket och stäng dragkedjan.

Cykelmontering

- Ta bort lamphuvudet från pannbandet.
- Montera cykelfästet och fäst med O-ring på styret.
- Fäst batteriet på ramen med kardborreband.

Koppling

- Koppla ihop lampans kabel med batteriets kontakt och vrid tills den låser samt blir vattentät.